

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Уфа (347)229-48-12

Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город.

Единый адрес для всех регионов: hrt@nt-rt.ru

www.huter.nt-rt.ru

АВР



Панель автоматического ввода резерва (далее - АВР) HUTER предназначена для обеспечения автоматического пуска/остановки бензогенераторов DY5000LX/DY6500LX и переключения нагрузки на питание от генератора или от сети в зависимости от состояния последней.

Модель	АВР
Максимальная мощность нагрузки через панель АВР, Вт	5000
Напряжение сети	220В±10%
Частота сети	50Гц
Количество попыток пуска бензогенератора	3
Режимы работы	автоматический / ручной
Диапазон рабочих температур	+10...+40 град С
Модели электрогенераторов Huter совместимые с АВР	DY5000L, DY6500LX